



Einstellanleitung  
Gasfeder Micro



➔  
Step 1



➔  
Step 2



# GLOBAL®

PROFESSIONAL SEATING



## Einstellanleitung Gasfeder

In seltenen Fällen lässt sich der Stuhl möglicherweise nicht anheben oder absenken, oder der Stuhl senkt sich beim Sitzen oder funktioniert nur teilweise.

Dies liegt daran, dass der Abstand zwischen der Oberseite der Gasfeder und dem Auslöser des Höhenverstellgriffs etwas zu groß oder zu klein ist. (Die Einstellschraube ist ab Werk kalibriert, fällt aber in seltenen Fällen außerhalb der Toleranzen.)

So machst du es:

- **Schwenken Sie den Sitz vom Stuhl.** Die Oberseite der Gaskartusche ist konisch und keilförmig.
- **Justieren Sie die Einstellschraube** auf der Oberseite der Gasfeder mit einem Sternschraubendreher.
- Halten Sie mit der anderen Hand den Kolben der Gasfeder fest, während Sie den Schraubendreher drehen, da er sich sonst dreht.
- **Wenn sich der Stuhl nicht hebt/senkt**, schrauben Sie nach oben, um den Abstand zu verkürzen (gegen die Uhr).
- **Wenn sich der Stuhl spontan senkt**, drehen Sie nach unten, um den Abstand zu vergrößern (im Uhrzeigersinn). In sehr wenigen Fällen müssen Sie die Einstellschraube vollständig entfernen.
- Setzen Sie den Sitz auf die Gasfeder - wiederholen und mehr oder weniger einstellen, wenn der gewünschte Effekt bei der ersten Einstellung nicht eintritt.