

UK:

How to remove gas spring from the seat

1. Tighten the metal tube against the gas spring as shown in the picture below
2. Lift up the chair from the surface
3. Knock on the flat tube end with a hammer

Note: Depending on the age and use of the chair, the gas spring can be firmly stuck.

DK:

Sådan fjerner du gaspatronen fra sædet

1. Spænd metalrøret fast mod gaspatronen som vist på billedet nedenfor.
2. Løft stolen op fra underlaget.
3. Slå på den flade ende af røret med en hammer.

Bemærk: Afhængigt af stolens alder og brug kan gaspatronen sidde stramt.

